

EFXD01040, EFXD01020, EFDX02002

LED AÇIKLAMALARI



HMI GENEL BAKIŞ



Panel HMI, dokunmatik hassasiyetli bir LCD ekrandır ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Fonksiyon	Renk	Açıklama
1 Güç	Yeşil	Sisteme güç verildiğinde yanar.
2 Genel Yangın	Kırmızı	Bir veya daha fazla yangın aktif olduğunda yanar.
3 Genel Hata	Sarı	Bir veya daha fazla genel arıza aktif olduğunda yanar.
4 Devre Dışı / Genel	Sarı	Bir veya daha fazla devre dışı bırakma etkin olduğunda yanar.
5 Genel Test	Sarı	Bir veya daha fazla test aktif olduğunda yanar.
6 Sistem Hatası	Sarı	Bir veya daha fazla sistem hatası aktif olduğunda yanar.
7 Güç Hatası	Sarı	Bir veya daha fazla yerel güç arızası aktif olduğunda yanar.
8 Opsiyonel-1	Sarı	Kullanılmadı.
9 Toprak Hatası	Sarı	Yerel bir toprak arızası aktif olduğunda yanar.
10 Siren Hatası ve Devre Dışı	Sarı	Tüm yerel sirenler devre dışı bırakıldığında sürekli sinyal yayar. Bir veya daha fazla yerel siren arızası aktif olduğunda yanıp söner.
11 FRE Aktif	Kırmızı	Yangın durumunda yerel bir FRE aktif olduğunda yanar.
12 FRE Hatası / Devre Dışı	Sarı	Tüm yerel FRE'ler devre dışı bırakıldığında katı hal sinyali yayar. Bir veya daha fazla yerel FRE hatası aktif olduğunda yanıp söner.
13 FPE Aktif	Kırmızı	Yangın durumu sırasında yerel bir FPE aktif olduğunda yanar.
14 FPE Hatası / Devre Dışı	Sarı	Tüm yerel FPE'ler devre dışı bırakıldığında yanar. Bir veya daha fazla yerel FPE hatası aktif olduğunda yanıp söner.
15 Gecikmeler Aktif	Sarı	Yerel sistemde 1 veya daha fazla gecikme etkin olduğunda yanar.
16 Opsiyonel-2	Sarı	Kullanılmadı.

Açıklama	Açıklama
1 Sistem Durum Göstergeleri	17 Testleri Görüntüle Düğmesi
2 Panel Adı	18 Alarm Sayısı
3 Erişim Düzeyi Göstergesi	19 İçerik Alanı / Zone
4 Aktif Yangın Sayısı	20 Yukarı Kaydır
5 Aktif Ön Alarm Sayısı	21 Sayfa Yukarı
6 Aktif Hata Sayısı	22 Sayfa Aşağı
7 Aktif Devre Dışı Sayısı	23 Aşağı Kaydır
8 Aktif Test Sayısı	24 Loop Başlatma Göstergesi
9 Tarih Saat	25 Geri İşlem Düğmesi
10 Sistem Durum Göstergeleri	26 Çıkış Yap İşlem Düğmesi
11 Panel Adı	27 Menü İşlem Düğmesi
12 Giriş Butonu	28 Siren ve Buzzer Susturma
13 Yangınları Görüntüle Düğmesi	29 Dil Değiştirme İşlem Düğmesi
14 Ön Alarmları Görüntüle Düğmesi	30 Ekran LED Simge Açıklaması
15 Hataları Görüntüle Düğmesi	
16 Devre Dışı Bırakma Düğmesi	